

## 2.5. Реле давления

Реле давления обеспечивает автоматический контроль протечки газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Устанавливается на ЗПУ. При снижении давления азота внутри баллона контакты реле передадут сигнал «тревоги» на панель управления.



Рисунок 5 - Реле давления

Таблица 25. Артикул реле давления.

Наименование	Артикул
Реле давления	50-000